

アイーナ エレベーターサイズ表

号数	間口寸法 (mm)	カゴ寸法 (mm)	定員 (名)	積載量 (Kg)	停止フロア (F)	用途	搬入口
1	W1,000 H2,300	W1,800 D1,700 H2,600	20	1,350	1～8	一般用	
2	W1,000 H2,300	W1,800 D1,700 H2,600	20	1,350	1～8	一般用	
3	W1,000 H2,300	W1,800 D1,700 H2,600	20	1,350	1～8	一般用	
4	W1,000 H2,100	W1,900 D1,550 H2,400	20	1,350	1～8	一般用	
5	W1,000 H2,100	W1,900 D1,550 H2,400	20	1,300	1～8	一般用	
6	W1,400 H2,100	W1,800 D1,500 H2,350	17	1,150	1～8	非常用(搬入用)	北搬入口(マンション)
7	W1,000 H2,100	W1,800 D1,500 H2,350	17	1,150	B1F～8	非常用(搬入用)	南搬入口(マリオス)
8	W1,400 H2,100	W1,800 D2,000 H2,350	26	1,700	1～8	非常用	
9	W1,800 H2,300	W3,100 D2,200 H2,650	55	3,600	1・5～7	非常用(搬入用)	ホール搬入口

エレベーター位置図

盛岡駅側

◆各搬入口の開閉は管理者側で行いますので搬入・搬出時には、警備室へお申し出下さい。

マンション側

マリオス側

